



AVL DiTEST HV-Check Quickstart

Die Software kann in unserem Kundenportal myDiTEST heruntergeladen werden.

Navigieren Sie zu <https://my.avlditest.com/>
| Downloads | Diagnose und dann HV-Check.

Installation

1. Laden Sie die Software von myDiTEST runter.
2. Installieren Sie die heruntergeladenen Datei mit Doppelklick.
3. Warten Sie ca. eine Stunde. In dieser Zeit lädt die Software selbstständig alle benötigten Updates herunter. **Wichtig:** Der Computer muss mit aktiver Internetverbindung eingeschaltet bleiben.
4. Nach Abschluss der Installation wurde auf dem Desktop eine neue Verknüpfung **HV-Check** angelegt.



Bitte wenden für Tipps zur Erstverwendung

AT8201
Rev.: 00
Issue: 05/24

Erstanwendung

1. Doppelklicken Sie auf das Desktopsymbol HV-Check.
2. Stecken Sie den OBD-Dongle in die OBD-Buchse des Fahrzeuges und schalten Sie die Zündung ein. Der Dongle piepst.
3. Klicken Sie auf das Zahnradsymbol in der Software.
4. Nach ca. 15 Sekunden wird der OBD Dongle unter Kommunikationspartner aufgelistet. Klicken Sie diesen einfach an.
5. Durch Klicken auf das Haus-Symbol rechts oben gelangen Sie zurück zur Fahrzeugauswahl.
6. Warten Sie ca. 15 Sekunden bis sich der OBD Dongle mit dem PC verbunden hat. Bei erfolgreicher Verbindung hört das Piepsen des Dongles auf und rechts unten erscheint ein grüner Haken, sowie die Spannung der 12 V Batterie.

